困ったときにお読みください

SOTECテクニカル サポートサービスのご案内

本書では、SOTECのテクニカルサポート サービスについてご案内します。

製品をご使用の際に困ったときや、問題が発生したときなどは、まず本書をお読みください。

- ・本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェア、URLを含む)は予告なしに変更される場合があります。
- ・本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果、またはURLにアクセスした結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書のすべての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部、または全部を無断で複写、転載、配付することを禁じます。

©2001 株式会社ソーテック

- ・本書で使用されているSOTECロゴは株式会社ソーテックの登録商標です。
- ・Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

目 次

SOTEC

カスタマID登録・ 保証書お申し込みについて・・・・・・・2ページ
困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・4ページ
修理依頼される場合には・・・・・・・・・10ページ
工場出荷時の状態に戻す・・・・・・・・・・・12ページ
保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ

カスタマID登録・ 保証書お申し込みについて

SOTEC

ソーテック製品をお使いいただくにあたり、はじめに「カスタマID登録・保証書お申込書」に必要事項を明記の上、ご投函してください。



カスタマIDとは

カスタマIDとは、SOTECテクニカルサポートセンタにお客様の情報を登録し、サポートを円滑にさせていただくためのものです。

カスタマIDをお持ちでないお客様は、製品に付属の「カスタマID登録・保証書お申込書」に必要事項を明記し、SOTECテクニカルサポートセンタにお送りください。お客様情報を弊社データベースに登録後、SOTECカスタマIDカードを発行し、送付させていただきます。


このカードに記載されている14桁の数字が、お客様のカスタマIDとなります。

カスタマID登録をすると・・・

お客様情報を弊社データベースに登録することにより、これまでの対応状況を踏まえた円滑なサポートを提供させていただきます。

保証書をお申し込みすると・・・

本製品の保証期間が、購入日より3ヶ月から1年間に延長されます。 「カスタマID登録・保証書お申込書」は、製品の外箱に貼られています。



カスタマID登録、保証書お申し込みに関するお問い合わせ先

カスタマID登録や登録内容の変更、保証書の送付については、SOTECテクニカルサポートセンタにお問い合わせください。

お問い合わせ先は、「SOTECテクニカルサポートセンタに問い合わせる」(瓜舎8ページ)をご参照ください。

困ったときには

SOTEC

問題解決の流れ

問題が発生した場合は、あわてずに次のチャートにしたがって対処してください。また、画面にメッセージなどが表示されている場合は、書き留めておくことをおすすめします。

ステップ 7 マニュアルやヘルプで調べる

本機や本機にインストールされているソフトウェアの使用法については、下記をご覧ください。

- ・同梱のマニュアル (№35ページ)
- ソフトウェアのマニュアルやヘルプなど (IS®5ページ)
- ・Windowsについて調べるには・・・ (啄5ページ)

P.5



ステップ1で解決しない場合は・・・

<u>ステップク ホームページ</u>で調べる

よくある問題や現在分かっている問題については、ユーザーズガイドの「困ったときには」や、下記URLから、サポートページをご参照ください。

SOTEC URL

http://www.sotec.co.jp/

P.6



ステップ2で解決しない場合は・・・

ステップ ろ SOTECテクニカルサポートセンタに問い合わせる

SOTECテクニカルサポートセンタへは、電話・FAX・インターネットなどを 利用してお問い合わせいただくことができます。

- ・電話でのお問い合わせ (№88ページ)
- ・FAXでのお問い合わせ (図 9ページ)
- ・インターネットを使用してのサポート (🔊 9ページ)

P.8

ステップ 1 マニュアルやヘルプで調べる

本製品について調べるには・・・

本製品について調べるには、製品に付属している「ユーザーズガイド」をご活用願います。 ユーザーズガイドでは製品の使い方、問題解決について説明しています。



Memo

製品によって表紙は異なります。

ソフトウェアについて調べるには・・・

ソフトウェアについて調べるには、製品に付属しているソフトウェアマニュアルをご活用願います。(ソフトウェアによってはオンラインマニュアルで提供しています) また ソフトウェアのヘルプでも調べることができます。



「**■**」をクリックします。

Memo

ソフトウェアのバンドル内容は製品により異なります。

Windows について調べるには・・・

Windows について調べるには、製品に付属している「Windows * * 入門」をご活用願います。 製品のOSの種類により * * の名称は異なります。(Meもしくは 2000)

Memo

PC STATION S200 series、M3000 series には付属しておりません。

ステップ2 ホームページで調べる

SOTECのホームページにアクセスして、FAQ形式で問題を解決できます。ホームページにアクセスするには、インターネットに接続している必要があります。

インターネット接続については、製品に付属している「インターネット&メール入門」をご活用願います。(PC STATION S200 series、M3000 seriesには付属していません。)

また、ソーテックでは、1年間で、月10時間までインターネット接続無料(別途通信費が必要)の「SOTEC-JustNet スターターコース」をご用意しています。

インターネットエクスプローラを起動して、アドレスボックスに次のURLを入力して [ENTER]キーを押します。

http://www.sotec.co.jp/

2 表示されたSOTECホームページのメニューより、 サポートを選択してください。




G780DW/G7100DW

関するお問い合せを受け付け

3 FAQからお客様の製品を選択します。

Memo

製品によっては、FAQにアップしていないのもあります。(順次更新します)



4 各項目から質問を選択します。

SOTEC オンラインサポートのホームページには、FAQの他にドライバのアップデートや、役に立つ情報を掲載しております。

ステップ3 SOTECテクニカルサポートセンタに問い合わせる

ステップ 1、2 をおこなってもトラブルが解決しなかったときは、SOTEC テクニカルサポートセンタに電話、FAX、インターネットを利用してお問い合わせください。

SOTECテクニカルサポートセンタとは・・・

SOTEC テクニカルサポートセンタでは、製品に関する技術的な質問や修理の受付、カスタマID 登録等について承っております。

電話でのお問い合わせ

雷話をかけるときは・・・

お客様のトラブルを早急に解決するために、電話をおかけになる前には、本製品をお手元に置き、次のことをご確認ください。

お客様のカスタマID 番号(14桁)

お客様のお名前(法人の方は会社名、ご担当者名)

ご連絡先(電話番号、郵便番号、ご住所)

本製品をご購入された販売店名、代理店名、ご購入日

本製品の名称、シリアル番号または製造番号

弊社で直接ご購入され、ご購入の際にハードディスクやメモリを増設している場合はその内容

お客様が増設された機器等の有無

梱包箱の有無

喧害発牛日

障害発生内容(トラブルが起きたときの状態と状況)

再現手順(障害発生したきっかけの詳細)

Memo

事前にカスタマIDを登録しておくと、

~ の情報は必要ありません。

SOTECテクニカルサポートセンタ電話番号

0120-91-1134

9:00~18:00(月~金) 9:00~17:00(土・日祝祭日) (弊社指定休業日はお休みさせていただきます)

FAXでのお問い合わせ

15ページの「サポート FAX シート」 用紙に必要事項をご記入の上、下記 FAX 番号までお送りください。

SOTECテクニカルサポートセンタFAX番号

045-650-4025

受付時間:年中無休24時間

返 信:月~土(但し、日祝祭日・弊社指定休業日は除きます)

インターネットでのお問い合わせ

SOTEC オンラインサポートのホームページ上からフォームメールを利用してお問い合わせいただけます。

一般のe-mailからはご利用いただけません。

フォームメール

http://support.sotec.co.jp/forms/so-form/Formmailtop.htm

受付時間:年中無休24時間

返 信:月~土(但し、日祝祭日・弊社指定休業日は除きます)

修理依頼される 場合には

SOTEC

修理を依頼される前に、「困ったときには」(♪3~4ページ)のステップ1とステップ2で、お使いの製品の症状に合うものがないかご確認ください。

ハードディスクの中身を工場出荷時の状態に戻すリカバリーを実行したり(**L**会 12ページ)、機器の増設をもとに戻すことで 復旧することもあります。

修理依頼をする前に、一度お試しください。

修理までの流れ

SOTECケアシートをご用意ください。

SOTECケアシートは、製品に付属しています。

万一、紛失された場合は、SOTECオンラインサポートホームページ

http://www.sotec.co.jp/Support/Tech/index.html からダウンロードしていただくか、

SOTECテクニカルサポートにお電話いただき、送付を、お申し付けください。

修理が完了しましたら、新しいケアシートを同梱の上、送付いたします。

SOTECテクニカルサポートセンタにお電話ください。

お問い合わせ先について(1988ページ)

SOTECテクニカルサポートセンタで修理が必要か判断します。

問題の内容を確認して、修理の必要があると判断すると、修理受付の際に修理番号をお知らせします。この修理番号はお手持ちのSOTECケアシートにご記入ください。

製品の引き取り時間を決めてください(一部地域を除く)。

お引取り日は、翌日の午後以降とさせていただきます。

一部地域によっては、AもしくはDの時間帯が指定できない場合があります。

A. 9:00 ~ 12:00

B.12:00 ~ 15:00

C.15:00 ~ 18:00

D.18:00~20:00 (平日のみ)

2001年5月現在の時間帯

データのバックアップをお取りください。

修理のご依頼をされる場合、必要なデータのバックアップは、必ずお取りください。

データのバックアップには以下の方法があります。

- ・フロッピーディスクにコピーする。
- ・CD-R/RWディスクにコピーする。 お使いのモデルにより、フロッピーディスクドライブ、CD-R/RWドライブが搭載されていない場合があります。

なお、著作権違反のデータが発見された場合など、ハードディスクドライブを初期化させていただく場合があります。また、修理でハードディスクドライブを交換・初期化したことで発生する、お客様の損害や不利益は、弊社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


弊社指定の宅配業者が梱包ケースを用意して、お客様宅まで製品を引き取りに伺います。

宅配業者が製品を梱包いたします。お客様は製品を玄関先までご用意ください。宅配業者が梱包物をチェックいたしますので、確認後にサインをお願いします。



SOTECテクニカルサポートセンタからの指示がない限り、本体と保証書(または仮保証書)、および必要事項を記載したSOTECケアシートのみをご用意ください。

修理完了後、弊社指定の宅配業者によりお客様宅までお届けいたします。



保証期間中でも有償になる場合があります。保証規定(瓜子) 13ページ)をご参照ください。

工場出荷時の 状態に戻す

SOTEC

製品をご購入時の状態に戻すリカバリーの方法について説明します。 次の手順で操作してください。

事前準備をします。

リカバリーを実行すると、ハードディスクの情報が消去されます。 必要なデータをフロッピーディスク、CD-R/RWディスクなどに保存してください。

BIOSを初期化します。

製品に付属の「リカバリーCD-ROM」に、BIOSマニュアル(pdf形式の文章ファイル)が収録しています。 設定方法は機種によって異なりますので、BIOSマニュアルをご参照ください。

リカバリーを実行します。

パソコンの電源を入れて、CD-ROMイジェクトボタンを押し、「リカバリーCD-ROM」を入れます。 機種によっては、CD-ROMではなくCD-R/RW、DVD-ROM、またはドライブなしの場合があります。 ドライブなしの場合は、市販のCD-ROMドライブを用意する必要があります。 リカバリー方法は、リカバリーCD-ROMケースの裏面に記載していますのでご参照ください。

ソフトウェアをインストールします。

機種によっては、「アプリケーションCD-ROM」が付属している場合があります。 必要に応じてインストールしてください。

保証規定

SOTEC

[1] 取扱説明書・本体貼付ラベルなどに従った使用状況で故障した場合は保証書の記載内容に基づき、無償にて故障個所の修理をさせて頂きます。

無償修理をご利用になる場合にはSOTECテクニカルサポートセンタに保証書をご提示の上、お申し付けください。

- [2]製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものと致します。
- [3]次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、および製造番号または保証番号、 販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃、圧力など、お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合。
 - 4) お客様による使用上の誤り、分解あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。
 - 5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧、 冠水の外部要因に起因する故障および損傷。
 - 6) 製品に接続している当社指定以外の機器、および消耗品に起因する故障および損傷。
 - 7) 消耗品の交換。
- [4]保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- [5]保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 「61保証期間内にご連絡いただけない場合は、有償対応とさせていただきます。
- [7]記憶装置(ハードディスク、フロッピーディスク、RAMなど)に記録されたデータは、故障や障害の原因にかかわらず、保証いたしかねます。ご了承ください。

MEMO

弊社使用欄:

サポートFAXシート

TO:SOTECテクニカルサポートセンタ FAX係(045-650-4025)

原則的にFAXにて回答Nたしますので、お客様からの折り返しの電話依頼は承りかねます。また、このFAXシートは弊社製品をお使いいただいている お客様向けのものですので、販売店様はご利用できません。受付時間:年中無休 24時間 返信:月~土(但し、日祝祭日・弊社指定休業日は除きます)

(1	ご記入日・送信枚数	年	月	B		送信枚数:2	×紙含む		枚
	② お	カスタマID						カスタマIE 欄の情報		ちの場合 ありません
	客様情報	お客様名(法人名)	(フリガナ)			[7	ご担当者名:]
1	報	パソコンご使用歴	約 年	月(N	Microsoft W	indows OS搭	載パソコンの使用歴)		
		ご住所	〒	-						
1		電話番号		()		[呼出:]
1		日中の連絡先		()		[勤務先:]
1		FAX番号		()		[1. 自宅・	2. 勤務先] いずわ	いか
Į		e-mailアドレス								
ſ	3	ご購入日/障害発生日	ご購入日:	年	月	日 /	障害発生日:	年	月	B
	製品権	ご購入方法 いずれか	1. 販売店でご覧 2. 弊社直販でで		[販売/ [受付	店名: 番号 :	本体保証袋に同封の)「ご注文確認	図書 」に言]] 記載
	報	PC本体の機種名	1. PC STATIO 4. e-note (ON ()2. AFiN inBook(PC本体	A () 3	e-one ()
		PC本体のシリアル番号				PC本体	の保証書、またはPC本	体背面のバー:	コードシ	ールに記載
		モニタの機種名	1. 弊社製モニ会	ቃ (2. 他社製モニタ(D保証書、またはモニ・		ラベルに) 記載
		モニタのシリアル番号				モニタの	D保証書、またはモニ [,]	タ背面のバー:	コードシ	ールに記載
ĺ	4	システム情報	メモリ容量 ()	МВ·八-	- ドディスク	7 (GB・搭載	dos ()
	環境	お客様による増設	増設機器名 _{(例)U}	SBカメラ	メーカ名	(例) SOTEC	製品名 (例) AF	UC1A 接続	形式	(例)USB
	報									
ſ			【障害・質問内容	字】 現象	(エラーメッ1	ュージ等)・質問	 事項を具体的にご記入く	ださい。		
	⑤ トラブル	障害・質問内容/ 再現方法 記入しきれない場合は、 別紙へ詳細を記入してくだ	X1411 X13131	- -						
	質問:	さい。尚、別紙にも氏名を ご記入ください。								
	情報		【再現方法 】 ソ ³ 操作	7 トのイン 手順を具	<i>≀</i> ストールや周) 』 体的にご記入	辺機器の増設等、 ください。	どのようなきっかけで障	害が発生したか、	. または ®	章害発生時の

SOTECテクニカルサポート サービスのご案内

> 2001年5月 初版 株式会社ソーテック

SOTEC